MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

OUDE BLAUWE WAALTJES

TECHNISCHE GEGEVENS

22cm lang x 4,2cm breed x 2 à 2,6cm dik.
ca 105 st/m² met voegdikte 1mm (zo goed als tegen elkaar)



Dit is een oud gerecupereerd handgemaakt product: formaten van de waaltjes kunnen onderling lichtjes variëren. Ook de kleurnuance kan van lot tot lot lichtjes verschillen. De ruwe kant is de bovenkant, gezaagde kant is de onderkant.



Binnengebruik en overdekte terrassen

Dit is een oud gerecupereerd product: tijdig bestellen want oude gerecupereerde vloeren zijn zeldzaam aan het worden.

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- Het is van groot belang dat de waaltjes mooi gemengd worden.
- De waaltjes worden altijd in wildverband geplaatst. Dit betekent dat volledige waaltjes, halve en driekwart waaltjes naar eigen gevoel door elkaar worden geplaatst.
- We raden u aan om een voegbreedte van 1 (à 2) mm aan te houden. De waaltjes zijn handgemaakt en de formaten kunnen onderling lichtjes variëren. Een goede plaatsing vraagt daarom ook net iets meer aandacht en tijd. Het plaatsen van de waaltjes in wildverband helpt om de voorgeschreven voegbreedte aan te houden. Deze manier van werken zorgt er ook voor dat u het meest authentieke resultaat met de uitstraling van vroeger zal bekomen.
- De waaltjes kort nat maken vooraleer te plaatsen zodat de mortel/ lijm niet te vlug kan drogen.
- Te plaatsen in een grijs mortelbed of in een dikbedlijm van 1cm.
- De waaltjes best dubbel verlijmen, dit betekent zowel de tegel als de chape (ondergrond) insmeren met lijm.
- Voegkleur: **zilvergrijs** (20 L duinzand – 10L wit zand -10 L witte cement – 1L Classic grijs Holcim) of **oud wit** (15L wit zand - 15 L Duinzand – 10L witte cement – 0.5L

grijze hydraulische kalk of grijze cement). Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen vooraleer de volledige oppervlakte te voegen.

- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de waaltjes, niet gelijk met de waaltjes. Dit zodat de vorm van de waaltjes nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar.
- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer goed nat maken. Kleine oppervlaktes per keer voegen en tijdig mooi afvegen. De waaltjes zijn zeer vatbaar voor cementsluier en moeten dus goed gereinigd worden.
- Als de tegels volledig uitgedroogd zijn, deze 2 keer inwrijven met een impregneermiddel (Funcosil AG).

Instructies Funcosil AG:

Het impregneermiddel enkel aanbrengen wanneer vloer en voegen voldoende uitgedroogd zijn. (vochtpercentage < 6%)

  - Schud de flessen goed voor gebruik.
  - Wij hanteren altijd een schilderrol met haren en een brede borstel.
  - Giet het product in een bakje (zo'n schilderbakje is het handigst).
  - Gebruik de borstel voor de randen en breng daarna het impregneermiddel gelijkmatig aan met de rol. Pas op dat je niet te veel in één keer aanbrengt om schilfering van het product te voorkomen.
  - Als je enkel een borstel zou gebruiken, kunnen er strepen ontstaan.
  - Breng het impregneermiddel zowel horizontaal als verticaal aan. Wacht tot de eerste laag droog is voordat je de tweede laag aanbrengt.

- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een voedende zeep (Lithofin Wash & Clean).
- En nu genieten van het mooie resultaat!

