MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

ROMA

DONNÉES TECHNIQUES
LÉS DE 60cm LONGUEURS LIBRES x 1,5 cm
à largeur des joints de 2 (à 3) mm (à poser le plus étroitement possible)

Il s'agit ici d'un nouveau produit naturel fait à la main, ce qui peut occasionner de légères variations de couleur et de taille des dalles dans 1 lot et entre les différents lots de production.



À usage intérieur et terrasse couverte.

Ceci est un nouveau produit unique fait à la main qui ne peut être fabriqué qu'en petites quantités: veuillez ainsi passer votre commande à temps.

INSTRUCTIONS DE POSE

- Il est très important de bien mélanger les tuiles.
- La largeur des dalles est de 60 cm et leur longueur varie, ce qui permet de les poser en lés, tout en alternant les deux largeurs. Nous conseillons de maintenir une épaisseur des joints de 2 (à 3 mm). Les dalles sont faites à la main, leur format peut écarter un peu et une bonne pose demande un peu plus desoin et de temps.
- Il est préférable de couler les tuiles double c-à-d appliquer la colle à la tuile et aussi à la surface.
- À poser dans une couche de mortier blanc ou dans une colle d'un 1 cm.
- Il est préférable de couler les tuiles double c-à-d appliquer la colle à la tuile et aussi à la surface.
- Couleur du joint: VIEUX BLANC (15L sable blanc - 15 L sable de dune – 10L ciment blanc – 0.5L ciment hydraulique gris ou ciment gris). En cas de doute, vous pouvez demander au dalleur de jointoyer un échantillon avant de faire toute la surface. Nous conseillons d'appliquer un joint moins contrastant.

- Le joint peut toujours se trouver 1 mm plus profond que les dalles, donc pas à ras des dalles. Cela laisse la forme des dalles toujours visible tandis que le joint reste moins apparent.
- Avant de commencer à jointoyer, humecter le sol légèrement. Jointoyer de petites surfaces à la fois et bien essuyer régulièrement afin d'éviter un voile de ciment.
- Lorsque les carreaux sont complètement secs, les imprégner deux fois avec un produit d'imprégnation (Funcosil AG).

Instructions Funcosil AG :

Appliquer le produit d'imprégnation uniquement lorsque le sol et les joints sont suffisamment secs (taux d'humidité < 6 %).

1. Bien secouer les flacons avant utilisation.
2. Nous utilisons toujours un rouleau à peinture à poils et une brosse large.
3. Verser le produit dans un bac (un bac à peinture est le plus pratique).
4. Utiliser la brosse pour les bords, puis appliquer uniformément le produit d'imprégnation avec le rouleau. Veiller à ne pas appliquer une trop grande quantité en une seule fois afin d'éviter l'écaillage du produit.
5. Si seule une brosse est utilisée, des traces peuvent apparaître.
6. Appliquer le produit d'imprégnation à la fois horizontalement et verticalement. Attendre que la première couche soit sèche avant d'appliquer la deuxième couche.

- Entretien hebdomadaire à l'aide d'un aspirateur, suivi d'un nettoyage avec un savon nourrissant (Lithofin Wash & Clean).
- Et maintenant, profitez du beau résultat !

