MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

NATUURSTEEN OUD-GENT 20x20

TECHNISCHE GEGEVENS
20x20 met dikte 2,7 à 3 cm
Met een voegdikte 2 à 3 mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar plaatsen).
(25st/m² - ca 70kg/m²)

Dit is een nieuw handgemaakt natuurproduct en daarom kunnen de kleur en het formaat van de tegels binnen 1 bepaald lot en tussen de verschillende productie-loten lichtjes variëren.



Binnen- en buitengebruik.

Dit is een nieuw uniek handgemaakt product die slechts in kleinere oplages kan worden geproduceerd: gelieve dus tijdig te bestellen.

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- Het is van groot belang dat de tegels mooi gemengd worden.
- De tegels zijn 20x20 met dikte van 2,8 à 3cm.
- We raden u aan om een voegbreedte van 2 à 3 mm aan te houden. De tegels zijn handgemaakt, kunnen lichtjes van formaat verschillen en een goede plaatsing vraagt daarom net iets meer aandacht en tijd.
- De tegels dus best dubbel verlijmen, dit betekent zowel de tegel als de chape (ondergrond) insmeren met lijm.
- Voegkleur: ZILVERGRIJS (20 L duinzand – 10L wit zand -10 L witte cement – 1L Classic grijs Holcim). Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen vooraleer de volledige oppervlakte te voegen. Wij raden aan om met een minder contrasterende voeg te werken.
- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de tegels, niet gelijk met de tegels. Dit zodat de vorm van de tegels nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar.

- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer lichtjes nat maken. Kleine oppervlaktes per keer voegen en tijdig mooi afgeven, dit om een cementsluier te voorkomen.
- Als de tegels volledig uitgedroogd zijn, deze 2 keer inwrijven met een impregneermiddel (Funcosil AG).

Instructies Funcosil AG:

Het impregneermiddel enkel aanbrengen wanneer vloer en voegen voldoende uitgedroogd zijn. (vochtpercentage < 6%)

  - Schud de flessen goed voor gebruik.
  - Wij hanteren altijd een schilderrol met haren en een brede borstel.
  - Giet het product in een bakje (zo'n schilderbakje is het handigst).
  - Gebruik de borstel voor de randen en breng daarna het impregneermiddel gelijkmatig aan met de rol. Pas op dat je niet te veel in één keer aanbrengt om schilfering van het product te voorkomen.
  - Als je enkel een borstel zou gebruiken, kunnen er strepen ontstaan.
  - Breng het impregneermiddel zowel horizontaal als verticaal aan. Wacht tot de eerste laag droog is voordat je de tweede laag aanbrengt.

- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een voedende zeep (Lithofin Wash & Clean).
- En nu genieten van het mooie resultaat!

