MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

ARTISANAL TERRACOTTA BR-GR

DONNÉES TECHNIQUES

2 tailles disponibles :
17cm x 17cm x 2 à 2,5 cm (environ 34 pièces/m²)
avec une épaisseur de joint de 2 (à 3) mm (le plus près possible l'un de l'autre)
22cm x 22cm x 2 à 2,5 cm (environ 20,5 pièces/m²)
avec une épaisseur de joint de 2 (à 3) mm (le plus près possible les uns des autres)

Il s'agit d'un nouveau produit naturel fabriqué à la main et, par conséquent, la couleur et la taille des carreaux peuvent varier légèrement au sein d'un même lot et entre les différents lots de production.



Utilisation intérieure et terrasse couverte

Ceci est un nouveau produit unique fait à la main qui ne peut être fabriqué qu'en petites quantités: veuillez ainsi passer votre commande à temps.

INSTALLING INSTRUCTIONS

- Il est très important de bien mélanger les dalles.
- Les dalles se posent soit en appareillage droit, soit en appareillage à joints alternés.
- Nous conseillons de maintenir une épaisseur des joints de 2 (à 3 mm). Les dalles sont faites à la main, leur format peut écarter un peu et une bonne pose demande un peu plus de soin et de temps.
- À poser dans une couche de mortier blanc ou dans une colle d'un 1 cm.
- Il est préférable de couler les tuiles double c-à-d appliquer la colle à la tuile et aussi à la surface.
- Couleur du joint : toujours couler/laver avec une "couleur de coulis gris ciment plus foncé". En cas de doute, vous pouvez demander au dalleur de jointoyer un échantillon avant de faire toute la surface. Nous conseillons d'appliquer un joint moins contrastant.

- Le joint peut toujours se trouver 1 mm plus profond que les dalles, donc pas à ras des dalles. Cela laisse la forme des dalles toujours visible tandis que le joint reste moins apparent.
- Avant de commencer à jointoyer, humecter le sol légèrement. Jointoyer de petites surfaces à la fois et bien essuyer régulièrement afin d'éviter un voile de ciment.
- Une fois les carreaux complètement secs, appliquez (deux fois) un produit d'imprégnation (Funcosil **OFS**).

Instructions Funcosil OFS :

Funcosil OFS n'est efficace que s'il peut pénétrer dans les pores.
Le sol doit être sec, propre et exempt de poussière.
N'appliquez donc l'imprégnant que lorsque le sol et les joints sont suffisamment secs (taux d'humidité < 6 %).

- Bien agiter les bouteilles avant utilisation.
- Nous utilisons toujours un rouleau à poils et une brosse large.
- Versez le produit dans un récipient (un bac à peinture est le plus pratique).
- Utilisez la brosse pour les bords, puis appliquez l'imprégnant de manière uniforme à l'aide du rouleau.
  Si vous utilisez uniquement une brosse, des traces peuvent apparaître.
- Appliquez le produit généreusement et imprégnez le sol de manière uniforme, sans former de flaques.
- Si nécessaire, appliquez une deuxième couche humide sur humide après quelques minutes.
- Éliminez l'excédent de produit. Après quelques minutes, essuyez ou éliminez l'excédent à l'aide d'un chiffon, d'une raclette en caoutchouc ou d'une serpillière.
- Séchage et durcissement : praticable après quelques heures. Effet hydrofuge complet après 1 à 2 jours. Évitez tout nettoyage humide pendant cette période.

- Entretien hebdomadaire à l'aide d'un aspirateur, puis d'un nettoyant au PH neutre (spécialement conçu pour la pierre naturelle/le béton), tel que le savon nourrissant Lithofin Wash & Clean.
- L'effet hydrofuge dure généralement entre 5 et 10 ans.

En fonction de la charge, de la fréquence de nettoyage et des produits utilisés.

Le test annuel est simple : si une goutte d'eau sur le sol ne perle pas mais imprègne le sol, un nouveau traitement est recommandé.

Et maintenant, profitez du beau résultat !

