MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

AMBACHTELIJKE VENEZIA

TECHNISCHE DATEN
BANTS 60 freie Längen x 1,8 bis 2 cm
Mit einer Fugendicke von 2mm (so nah wie möglich beieinander).
51kg/m² - 23.34m².Karton 1290kg/Kartongröße Karton 1m40 x 95cm

Es handelt sich um ein neues, handgefertigtes Naturprodukt. Daher können Farbe und Größe der Fliesen innerhalb einer bestimmten Partie und zwischen verschiedenen Produktionspartien leicht variieren.



For interior and exterior use.

Dies ist ein neues, einzigartiges, handgefertigtes Produkt, das lediglich in kleinen Auflagen hergestellt wird: bitte rechtzeitig bestellen.

VERLEGUNGSANWEISUNGEN

- Es ist wichtig, dass die Fliesen gut gemischt sind.

- Die Fliesen sind 60 breit und frei, unterschiedliche Längen, so dass die Fliesen immer ländlich

Schlankes Aussehen, Fugen können sich immer überkreuzen

- Wir empfehlen eine Fugenbreite von 2 mm. Die Fliesen sind handgefertigt und können in der Größe leicht variieren, daher erfordert die korrekte Verlegung etwas mehr Aufmerksamkeit und Zeit.

- Am besten ist es, die Fliesen doppelt zu verkleben, d. h. sowohl die Fliese als auch den Estrich (Untergrund) mit Kleber zu bestreichen.

- Die Verlegung erfolgt in einem grauen Mörtelbett oder in einem 0,5 cm dicken Kleberbett.

- Die Fliesen sollten doppelt geklebt werden, d. h. sowohl die Fliese als auch der Estrich sollten mit Kleber bedeckt sein.

- Fugenfarbe: silbergrau (20L Dünensand - 10L weißer Sand - 10L weißer Zement - 1L Holcim Classic grau). Im Zweifelsfall können Sie den Boden vor dem Verfugen der gesamten Fläche als Muster verlegen lassen. Wir empfehlen, mit einem weniger kontrastreichen Fugenmörtel zu arbeiten.

- Der Fugenmörtel sollte immer 1 mm tiefer als die Fliesen sein und nicht bündig mit ihnen abschließen. So bleibt die Form der Fliesen sichtbar und der Fugenmörtel ist weniger sichtbar.

- Feuchten Sie den Boden vor dem Verfugen leicht an. Fugen Sie jeweils nur kleine Bereiche und schließen Sie rechtzeitig ab, um einen Zementschleier zu vermeiden.

Sobald die Fliesen vollständig ausgetrocknet sind, diese zweimal mit einem Imprägniermittel (Funcosil AG) einreiben.

Anweisungen Funcosil AG:

Das Imprägniermittel nur auftragen, wenn Boden und Fugen ausreichend ausgetrocknet sind (Feuchtigkeitsgehalt < 6 %).

1. Die Flaschen vor Gebrauch gut schütteln.
2. Wir verwenden stets eine Farbrolle mit Flor sowie einen breiten Pinsel.
3. Das Produkt in eine Schale gießen (eine Farbwanne ist dafür am praktischsten).
4. Die Ränder mit dem Pinsel bearbeiten und anschließend das Imprägniermittel gleichmäßig mit der Rolle auftragen. Darauf achten, nicht zu viel Produkt auf einmal aufzutragen, um ein Abblättern des Produkts zu vermeiden.
5. Wird ausschließlich ein Pinsel verwendet, können Streifen entstehen.
6. Das Imprägniermittel sowohl horizontal als auch vertikal auftragen. Vor dem Auftragen der zweiten Schicht warten, bis die erste Schicht trocken ist.



- Wöchentliche Pflege mit einem Staubsauger und anschließend mit einer pflegenden Seife (Lithofin Wash & Clean).
- Und nun das schöne Ergebnis genießen!