MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

AMBACHTELIJKE VENZIA

DONNÉES TECHNIQUES
BANTS 60 longueurs libres x 1,8 à 2 cm
Avec une épaisseur de joint de 2mm (le plus près possible les uns des autres).
51kg/m² - 23.34m².boîte 1290kg/boîte taille boîte 1m40 x 95cm

Il s'agit d'un nouveau produit naturel fabriqué à la main. La couleur et la taille des dalles peuvent donc varier légèrement au sein d'un même lot et entre les lots de production.



À usage intérieur et extérieur.

Ceci est un nouveau produit unique fait à la main qui ne peut être fabriqué qu'en petites quantités: veuillez ainsi passer votre commande à temps.

INSTRUCTIONS DE POSE

- Il est essentiel que les carreaux soient bien mélangés.
- Les carreaux sont larges de 60 cm et libres, de longueurs variables, ce qui rend les carreaux toujours ruraux.
- Aspect épuré, les joints peuvent toujours se croiser.
- Nous recommandons une largeur de joint de 2 mm. Les dalles sont fabriquées à la main et peuvent varier légèrement en taille, de sorte qu'une installation correcte nécessite un peu plus d'attention et de temps.
- Il est préférable de procéder à un double encollage, c'est-à-dire de recouvrir de colle à la fois le carreau et la chape (substrat).
- Les carreaux doivent être posés dans un lit de mortier gris ou dans un lit de colle de 0,5 cm.

- Les carreaux doivent être doublement collés, c'est-à-dire que le carreau et la chape doivent être recouverts de colle.
- Couleur du joint : gris argenté (20L de sable de dune - 10L de sable blanc - 10L de ciment blanc - 1L de gris classique Holcim). En cas de doute, vous pouvez faire poser un échantillon avant de jointoyer toute la surface. Il est recommandé d'utiliser un produit de jointoiement moins contrasté.
- Le mortier de jointoiement doit toujours être 1 mm plus profond que les carreaux, et non pas au ras de ceux-ci. Ainsi, la forme des carreaux reste visible et le mortier de jointoiement l'est moins.
- Mouillez légèrement le sol avant de jointoyer. Jointoyez de petites surfaces à la fois et terminez bien à temps pour éviter l'apparition d'un voile de ciment.
- Lorsque les carreaux sont complètement secs, les imprégner deux fois avec un produit d'imprégnation (Funcosil AG).

Instructions Funcosil AG :

Appliquer le produit d'imprégnation uniquement lorsque le sol et les joints sont suffisamment secs (taux d'humidité < 6 %).

1. Bien secouer les flacons avant utilisation.
2. Nous utilisons toujours un rouleau à peinture à poils et une brosse large.
3. Verser le produit dans un bac (un bac à peinture est le plus pratique).
4. Utiliser la brosse pour les bords, puis appliquer uniformément le produit d'imprégnation avec le rouleau. Veiller à ne pas appliquer une trop grande quantité en une seule fois afin d'éviter l'écaillage du produit.
5. Si seule une brosse est utilisée, des traces peuvent apparaître.
6. Appliquer le produit d'imprégnation à la fois horizontalement et verticalement. Attendre que la première couche soit sèche avant d'appliquer la deuxième couche.

- Entretien hebdomadaire à l'aide d'un aspirateur, suivi d'un nettoyage avec un savon nourrissant (Lithofin Wash & Clean).
- Et maintenant, profitez du beau résultat !

